

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obliczoną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu (paragon, faktura, nr zamówienia).

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży – zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesyłki pokrywa użytkownik.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania trzech napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, przechowywania, konserwacji, transportu. Samowolne próby naprawy lub przeróbki sprzętu będą równoznaczne z utratą gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z winy klienta nie podlegają gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie pożary itp.
11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIECZĘĆ SERWISU

model

data sprzedaży

imię i nazwisko nabywcy

adres

pieczęć i podpis sprzedawcy

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Rewolwer Major Eagle 2,5"/4,5"

UWAGA: Rewolwer nie jest zabawką. W trakcie jego eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. W przypadku używania przez osoby niepełnoletnie, działanie takie musi odbywać się pod uważną kontrolą osób dorosłych. Kupujący i używający ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za używanie i posiadanie rewolweru.

Militaria.pl
Shooting & Outdoor

IMPORTER: Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 00 • fax 347 47 77

www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Rewolwer alarmowy nie jest zabawką, nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować poważne obrażenia.
2. Nie zaglądać do przewodu lufy.
3. Zawsze biorąc rewolwer do ręki upewnij się, że nie jest załadowany – dokonaj inspekcji bębna – skontroluj jego komory na obecność kapiszonów.
4. Poruszając się z rewolwerem alarmowym, zwłaszcza gdy jest on przygotowany do strzału, pamiętaj o tym, by lufa była skierowana w dół, do ziemi. Nigdy nie przenosić ani nie przechowywać rewolweru z odwiedzionym kurkiem – nawet najmniejszy wstrząs może spowodować wystrzał.
5. Zawsze noś okulary ochronne. Zadbaj także o ochronę oczu osób tobie towarzyszących.
6. Należy zawsze traktować rewolwer tak, jakby była nabity.
7. Nie wolno w nikogo celować, nawet jeżeli rewolwer nie jest naładowany.
8. Nie należy nigdy zostawiać rewolweru bez opieki, a zwłaszcza kiedy jest załadowany.

BUDOWA REWOLWERU



MECHANIZM SPUSTOWY

Mechanizm spustowy pracuje w trybie Single/Double Action (SA/DA)

Double Action - ściągnięcie spustu na długiej drodze, z pokonaniem większego oporu, powoduje obrót bębna o 1/6 i napięcie kurka oraz jego zrzut powodując strzał.

Single Action - w przypadku uprzedniego napięcia kurka (oraz obrotu bębna o 1/6) pokonanie krótkiej drogi spustu o zdecydowanie mniejszym oporze powoduje strzał.

ŁADOWANIE BĘBNA

UWAGA: przed załadowaniem kapiszonów upewnij się, że rewolwer jest rozkonserwowany, a lufa i komory bębna są wyczyszczone i drożne – wewnątrz nie znajdują się żadne przedmioty.

Aby załadować bęben należy:

1. Przesunąć przycisk blokady bębna do przodu i odchylić bęben na lewo.



2. W bębnie umieść kapiszony 6 mm long lub 6 mm short (w zależności od wersji pistoletu).



3. Zamknąć bęben domykając go dłonią.

UWAGA: nie ma możliwości odchylenia bębna, gdy kurek jest napięty. Mechanizm spustowy jest zablokowany, gdy bęben znajduje się w pozycji wyjściowej (zamkniętej).

STRZELANIE

UWAGA: nie zaglądać do lufy, gdy bęben nie jest wychylony.

W celu oddania strzału należy: załadować bęben kapiszonami. Zamknąć bęben. Ściągnąć język spustowy.

USUWANIE ŁUSEK KAPISZONÓW

Aby usunąć umieszczone w bębnie kapiszony 6 mm (lub wystrzelone łuski po nich) należy:

1. Przesunąć blokadę bębna w przód i odchylić bęben w lewo.
2. Nacisnąć oś obrotu bębna do przodu. Kapiszony lub łuski wypadną.



STRZELANIE Z RAC

Oba modele rewolwerów, zarówno wersja 4,5" jak i 2,5" zostały wyposażone w specjalną nasadkę służącą do wystrzeliwania rac. Nasadkę należy wkręcić w gniazdo u wylotu lufy.

Uwaga: strzelając z rac należy zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie strzelaj w kierunku ludzi, zwierząt ani w kierunku zabudowań. Strzelając z rac istnieje ryzyko zaprószenia ognia.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że rewolwer nie jest załadowany – w komorach bębna nie znajdują się kapiszony ani kule.

UWAGA: nie dokonuj przeróbek, ani samodzielnie nie rozkładaj rewolweru.

1. Przed strzelaniem należy wytrzeć do sucha smary konserwujące, którymi rewolwer był zabezpieczony przed korozją na czas przechowywania. Strzelanie z rewolweru nierozkonserwowanego stwarza ryzyko zapalenia się smarów konserwujących i zapiekanie się ciasno spasowanych elementów współpracujących.

KONSERWAJA I PRZECHWYWANIE C.D.

2. Każdorazowo po zakończonym strzelaniu rewolwer należy wyczyścić przy użyciu środka do czyszczenia broni z penetratorem. Elementy trudno dostępne należy czyścić przy użyciu środka czyszczącego z penetratorem stosując aplikator wysokociśnieniowy (tzw. spray) i pozostawić na 15-30min do momentu zareagowania chemicznego. Po tym czasie można użyć sprężonego powietrza do usunięcia rozpuszczonych zanieczyszczeń.

3. Wyczyszczony rewolwer, do przechowywania, należy zabezpieczyć przed korodowaniem – zalecamy stosowanie oliwy do konserwacji broni. Środek ten powinien także usprawnić współpracę elementów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: wyczuwalnie zwiększony opór pracy mechanizmów (np. spustu, popychacza osi obrotu bębna) obserwowany w trakcie eksploatacji (w miarę rosnącej ilości wystrzelonych kapiszonów) oznacza niedostateczne ich czyszczenie – stosuj środki czyszczące z penetratorem aplikując wysokociśnieniowo (za pomocą tzw. sprayu).