

TUNING

Ponieważ ASG są wiernymi replikami prawdziwej broni posiadają różnie zlokalizowane, zależnie od budowy pierwowzorów, dźwignie i przyciski mechanizmów:

- **zatrask magazynka (el.1)** – dźwignia skrzydełkowa z przodu kabłąka przy nasadzie,
- **blokada mechanizmu spustowego, „bezpiecznik”** będący także selektorem trybu strzelania (el.2) – nastawna dźwignia zlokalizowana po prawej stronie szkieletu lub rękojeści, zawsze opisana w czytelny sposób.

Elektrycznie zasilane repliki Air Soft Guns pod względem budowy przypominają wiatrówki sprężynowe, jednak w ich przypadku sprężyna napędzająca tłok napinana jest pracą silnika elektrycznego. Tak jak w przypadku wiatrówek sprężynowych należy bezwzględnie unikać oddawania strzałów na sucho (bez kulki w lufie) – nie wyhamowany poduszką powietrzną tłok uderzając o czoło cylindra może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, a także spowodować zniszczenie samego cylindra a nawet innych elementów wewnętrznych repliki.

Różnice w budowie replik AK dotyczą zasadniczo dwóch elementów:

- gniazdo akumulatora,
- regulacja systemu podkręcenia kulki (np. Hop up, BAX etc)

w obu przypadkach sugeruj się graficzną informacją zawartą w oryginalnej instrukcji producenta – pozwoli Ci ona zorientować się w obsłudze Twojej repliki, umiejscowieniu poszczególnych istotnych jej elementów.

KONSERWACJA

Konserwując swoją replikę znacząco przedłużysz jej żywotność i dłużej będziesz się cieszyć jej sprawnością.

Przestrzegaj kilku zasad:

- po zakończonym strzelaniu usuwaj akumulator, w zależności od jego typu przechowuj go w stanie naładowanym,
- zawsze wypinaj magazynkę, upewnij się, że w lufie nie znajduje się kulka (ze względu na specyficzną budowę replik w elemencie, przez który kulki są podawane do lufy z magazynka mogą znajdować się 2-5 kulek,
- usunięcie magazynka z gniazda poprzedź strzałem w trybie półautomatycznym – sprężyna tłoka nie powinna być nawet częściowo napięta, dlatego strzał w tym trybie (jeden pełny cykl) spowoduje napięcie sprężyny i jej zwolnienie,
- zawsze, zarówno przed rozpoczęciem strzelania, jak i po jego zakończeniu upewnij się, że w lufie nie znajdują się niepożądane obiekty, w tym także niewystrzelone kulki lub zabrudzenia,
- zawsze po zakończonym strzelaniu osusz replikę, pozwól odparować wilgoci, nigdy od razu nie umieszczaj jej w szczelnie zamkniętym pokrowcu, kufrze lub futerale. Powierzchnie metalowe zabezpiecz przed korozją, gumowe i plastikowe natłuść odpowiednim środkiem konserwującym (silikonowym).

ELEKTRYCZNE 6 MM REPLIKI AK - AIR SOFT GUN

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ REPLIKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI REPLIKI

Na posiadanie repliki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)



IMPORTER:

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ta replika ASG nie jest zabawką. Podczas jej używania konieczny jest nadzór osoby dorosłej. Niewłaściwe użycie może grozić śmiercią lub kalectwem. W trakcie posługiwania się repliką ASG zawsze noś ochronę oczu. Zwróć uwagę, aby zabezpieczone były także pozostałe osoby towarzyszące. Zawsze przestrzegaj instrukcji obsługi.

1. Zawsze noś okulary ochronne. Kwestie bezpieczeństwa, Twojego i osób obserwujących Twoją rozrywkę, zawsze traktuj priorytetowo.
2. Zawsze używaj wyłącznie dobrej jakości kulek ASG w kalibrze 6 mm. Nigdy nie używaj kulek ponownie, nie używaj uszkodzonych kulek.
3. Nie patrz bezpośrednio w lufę aby uniknąć przypadkowego postrzału.
4. Nigdy nie celuj ani nie strzelaj w kierunku ludzi lub zwierząt. Zawsze miej replikę zabezpieczoną dopóki nie jesteś gotów strzelać i nie jest bezpiecznie.
5. Nigdy nie strzelaj trzymając replikę w położeniu horyzontalnym ("na boku") ponieważ kulki będą skręcały i możesz trafić nie tam, gdzie celowałeś.
6. Dla ASG wybierz bezpieczne miejsce, z dala od miejsc publicznych.
7. Nie rozbieraj i nie demontuj swojej repliki samodzielnie. Może to spowodować jej uszkodzenie i utratę gwarancji, a także może być to niebezpieczne dla zdrowia i życia. W celu naprawy uszkodzonego sprzętu zawsze kontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
8. Zawsze traktuj swoją replikę ASG jako załadowaną i przygotowaną do strzału. Nie wystawiaj jej na widok publiczny. Przechowuj i przewoź ją zawsze w stanie rozładowanym z włączonym zabezpieczeniem, najlepiej w odpowiednim pokrowcu lub walizce. Zawsze przestrzegaj prawa obowiązującego w Twoim kraju.

Bądź świadomy, że Twoje zachowanie może być obserwowane przez innych, być może nie podzielających Twojego entuzjazmu dla replik ASG. Złe praktyki przyczyniają się do złego rozgłosu. Nie narażaj swojej przyszłej rozrywki na szwank poprzez nieodpowiednie używanie tej repliki.

WAŻNE INFORMACJE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

UWAGA: Przed pierwszym użyciem uważnie zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zrozumienie jej zaleceń pozwoli Ci przez długi okres cieszyć się sprawnością Twojej repliki. Zwróć uwagę na obrazki zamieszczone w oryginalnej instrukcji producenta, z ich pomocą zapoznasz się z budową repliki, rozmieszczeniem manipulatorów. Traktuj instrukcję producenta jako integralną część instrukcji polskiego dystrybutora. W przypadkach nieopisanych w niniejszej instrukcji kieruj się zdrowym rozsądkiem, najlepszą wiedzą, poszukuj analogii i nie rób niczego na siłę!

Ponieważ ASG są wiernymi replikami prawdziwej broni posiadają różnie zlokalizowane, zależnie od budowy pierwowzorów, dźwignie i przyciski mechanizmów:


- **zatrask magazynka (el.1)** – dźwignia skrzydełkowa z przodu kabłąka przy nasadzie,
- **blokada mechanizmu spustowego, „bezpiecznik” będący także selektorem trybu strzelania (el.2)** – nastawna dźwignia zlokalizowana po prawej stronie szkieletu lub rękojeści, zawsze opisana w czytelny sposób.

Elektrycznie zasilane repliki Air Soft Guns pod względem budowy przypominają wiatróvky sprężynowe, jednak w ich przypadku sprężyna napędzająca tłok napinana jest pracą silnika elektrycznego. Tak jak w przypadku wiatrówek sprężynowych należy bezwzględnie unikać oddawania strzałów na sucho (bez kulki w lufie) – nie wyhamowany poduszką powietrzną tłok uderzając o czoło cylindra może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, a także spowodować zniszczenie samego cylindra a nawet innych elementów wewnętrznych repliki.

Różnice w budowie replik AK dotyczą zasadniczo dwóch elementów:

- gniazdo akumulatora,
- regulacja systemu podkręcenia kulki (np. Hop up, BAX etc)

w obu przypadkach sugeruj się graficzną informacją zawartą w oryginalnej instrukcji producenta – pozwoli Ci ona zorientować się w obsłudze Twojej repliki, umiejscowieniu poszczególnych istotnych jej elementów.



W zależności od kilku czynników (moc sprężyny, średnicy lufy wewnętrznej, a także siły systemu podkręcenia kulki) składających się na prędkość początkową kulki dobierz je, tak ze względu na ich wagę, jak i precyzję wykonania. Proces ten zajmuje pewien czas, ale pozwala na dosyć precyzyjne określenie najlepszej dla Twojej repliki amunicji. Zauważ, iż kulki o tym samym wagomiarze, ale pochodzące od różnych producentów mogą uzyskiwać inne osiągi, tak jeśli chodzi o prędkość początkową, jak i skupienie, a więc i na zasięg.


UWAGA: Używaj tylko kulek nowych, nigdy nie korzystaj z odzyskanych, znalezionych czy brudnych lub pękniętych.

REGULACJA SYSTEMU PODKRĘCENIA KULKI (HOP-UP, BAX ETC)


System podkręcenia kulki pozwala nadać jej ruch wirowy już w lufie.

UWAGA: przechowując replikę pamiętaj, aby regulowany system podkręcenia kulki był ustawiony na wartość „min.” (w pozycji, w której gumka systemu podkręcenia ma postać spoczynkową – nie jest napięta ani skrecona).

Suwak lub śruba regulacji siły podkręcenia najczęściej znajduje się w oknie zasłoniętym suwadłem. Aby uzyskać dostęp do regulacji odblokuj blokadę mechanizmu spustowego i odciągnij suwadło. W otwartym oknie (imitacji okna wyrzutu łusek) zobaczysz mechanizm regulacji.




Otwórz komorę regulacji Hop-Up



Obniżenie podkręcenia kulki


Przesunięcie dźwigni regulacyjnej w tył spowoduje podkręcenie kulki w dół



Zwiększenie podkręcenia kulki

Przesunięcie dźwigni regulacyjnej w przód spowoduje podkręcenie kulki do góry

Ładuj magazynek kulkami, których w późniejszym okresie będziesz używał. Ustaw cel w odległości 25 – 35 metrów i strzel celując w jeden punkt, obserwuj tor lotu kulki. Jeśli na tym dystansie kulka wyraźnie podbija do góry lub wyraźnie opada zmniejsz/zwiększ siłę podkręcenia.




Zależnie od prędkości początkowej kulka zachowa przewidywalny tor lotu na odległości pozwalającej go obserwować, jednak pamiętaj, że grawitacja finalnie zakrzywi tor lotu w kierunku ziemi. Optymalne ustawienie ma miejsce wówczas, gdy kulka nie zmienia toru do góry.

ZASILANIE - AKUMULATOR

- wewnątrz chwytu przedniego – dostęp uzyskuje się po usunięciu atrapy rury gazowej.

Górna pokrywa chwytu przedniego.



Dolna pokrywa chwytu przedniego.



UWAGA: zwróć uwagę, że wielkość gniazda akumulatora wymusza stosowanie określonych rodzajów i typów źródeł zasilania. Pewne ograniczenie w doborze akumulatora stanowi rodzaj połączenia (tzw. connector). Zarówno pierwsze, jak i drugie ograniczenie jest możliwe do obejścia dzięki przełożeniu kabli lub zmianie wtyków (czyt. Dział „TUNNING”).


W związku z nieustannym udoskonalaniem technologii baterii i akumulatorów zalecamy samodzielne pozyskanie wiedzy na ten temat.

ŁADOWANIE MAGAZYNKA


Dołączony w zestawie magazynek (najczęściej dodawane przez producenta magazynki wielkiej pojemności, tzw. Hi-cap) załaduj kulkami.

Każdorazowo postępuj zgodnie z obrazkową instrukcją dostarczona przez producenta.

Umieść magazynek w gnieździe pamiętając o sposobie podpinania magazynków w replikach AK – zaczep przedni umieść w występie w przedniej części gniazda i ruchem „do siebie” zapnij magazynek o zatrzask. Zapamiętaj ten ruch, postaraj się wypracować odruch mięśniowy, który pozwoli Ci zapiąć i wypiąć magazynek bezwzrokowo.



BEZPIECZEŃSTWO



Pozycja zabezpieczona.

Pozycja strzału automatycznego (seria).

Tryb półautomatyczny.

Replika posiada nastawną blokadę mechanizmu spustowego, która jednocześnie pełni rolę selektora trybu strzelania – w większości przypadków działa ona, jak w oryginale:

- w pozycji górnej (uniemożliwiając pełne odcignięcie suwadła) blokuje spust – jego pełne ściągnięcie nie jest możliwe, strzał nie padnie,
- w pozycji pośredniej (AB) karabin strzela w trybie samoczynno-samopowtrzałym – naciśnięcie i przytrzymanie spustu spowoduje strzelanie serią kulkami aż do ich wyczerpania w magazynku lub do rozładowania akumulatora; zwolnienie nacisku na spust spowoduje przerwanie cyklu,
- w pozycji skrajnej dolnej (AO) karabin strzela w trybie półautomatycznym – naciśnięcie spustu spowoduje wystrzelenie jednej kulki, aby wystrzelić kolejną ponownie ściągnij spust.

UWAGA: w przypadku wyczerpania się kulek w magazynku należy natychmiast zwolnić nacisk spustu i zakończyć strzelanie.


Pamiętaj: nigdy nie należy oddawać strzałów na sucho (bez kulki w lufie).

ZASILANIE - AKUMULATOR

Replika zasilana jest dedykowanym akumulatorem, którego gniazdo wskazane jest w oryginalnej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

Najczęściej spotykane są trzy lokalizacje:

- w stałej kolbie – dostęp uzyskuje się poprzez odsunięcie stopki kolby,



- pod pokrywą zamka - dostęp uzyskuje się poprzez jej uniesienie po uprzednim wciśnięciu przycisku zwalniania pokrywy,

