

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 25-letnią gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 25 lat od daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzeń/, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Militaria.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTITOOL

Leatherman model: Rebar

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEGO MULTITOOLA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIECZĘĆ SERWISU

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>model</i>	<i>data sprzedaży</i>	
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		<i>pieczęćka i podpis sprzedawcy</i>
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		



IMPORTER:


Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W każdym z multitooli firmy Leatherman są ostrza i narzędzia, które posiadają ostre krawędzie i zakończenia (szpice). Bądź ostrożny w posługiwaniu się narzędziami aby się nie zaciąć lub nie ukłuć kiedy otwierasz, zamykasz lub używasz swojego multitoola. Ta instrukcja obsługi obejmuje model Rebar. Cechy poszczególnych narzędzi są wymienione poniżej:

REBAR



- 1 kombinerki płaskie
- 2 kombinerki standardowe
- 3 wymienne przecinaki do drutu
- 4 wymienne przecinaki do drutu twardego
- 5 zaciskacz elektryczny
- 6 ostrze nożowe gładkie
- 7 ostrze nożowe ząbkowane
- 8 piła do drewna
- 9 pilnik do metalu i drewna
- 10 wkrętak Phillips (krzyżakowy)
- 11 duży wkrętak płaski
- 12 mały wkrętak płaski
- 13 szydło
- 14 linijka calowa i centymetrowa
- 15 kółko do kluczy
- 16 przyrząd do zdejmowania izolacji
- 17 otwieracz do konserw i kapsli

OTWIERANIE I ZAMYKANIE NARZĘDZI

Model Rebar posiada wszystkie narzędzia blokowane. Dostęp do narzędzi uzyskujemy po otwarciu rękojeści multitoola. Narzędzia posiadają rowki, które umożliwiają otwarcie ich paznokciem. Zawsze otwieraj narzędzia całkowicie, aż do ich zablokowania. Mechanizm blokujący twojego narzędzia jest oznaczony symbolem kłódki. Aby odblokować ostrze naciśnij na blokadę, aż ostrze będzie można łatwo złożyć. Zawsze zamykaj ostrze zachowując ostrożność aby uniknąć uszkodzeń ciała.

UŻYWANIE KOMBINEREK DO PRZECINANIA DRUTU

Wymienne przecinacze do zwykłego i twardego drutu znajdują się na wewnętrznej stronie kombinerki. Przecinacz do twardego drutu to małe wcięcie u podstawy strefy cięcia. Przecinacz do zwykłego drutu powinien być używany jedynie do cięcia drutów miękkich. Aby zapobiec uszkodzeniom druty hartowane jak np. haczyki wędkarskie powinny być cięte wyłącznie przecinaczem do twardego drutu. Gdy przecinacz stępi się, można go wymienić (dostępne jako wymienne akcesorium). Odkręć zużyte przecinaki i na ich miejsce wkręć nowe.

OSTRZENIE

Model Rebar wyposażone są zarówno w zwykłe proste ostrza, które mogą być ostrzone standardowymi oseekami, jak i ostrza ząbkowane do których należy dobrać odpowiednie oseeki pozwalające na zachowanie ząbkowania w stanie ostrym. Ostrze ze stali 154CM najłatwiej ostrzyć na oseekach diamentowych, ponieważ jest to stal twardsza od stali nierdzewnej.

KONSERWACJA

Twoje narzędzie powinno być regularnie czyszczone, suszone i oliwione, szczególnie po użyciu w wilgotnym środowisku. Po czyszczeniu naoliw odpowiednim smarem wszystkie ruchome części multitoola.

GWARANCJA

Jeżeli w ciągu 25 lat od daty zakupu swojego narzędzia znajdziesz jakiegokolwiek wady materiału lub wykonania zwróć swoje narzędzie do siedziby firmy lub regionalnego autoryzowanego centrum napraw. Adres swojego regionalnego autoryzowanego centrum napraw podamy Ci jeśli skontaktujesz się z nami pod podanym niżej adresem.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użycia, przeróbki, nieautoryzowanego lub nieodpowiedzialnego użycia Twojego narzędzia. Gwarancja nie obejmuje pokrowców, akcesoriów ani barwnych pokryć narzędzi.

Aby uzyskać usługę serwisową zwróć swoje narzędzie na adres widoczny pod spodem lub skontaktuj się z nami aby uzyskać adres najbliższego autoryzowanego centrum napraw. Weź pod uwagę, iż możemy wymienić całe Twoje narzędzie zamiast naprawiać je. Jeśli posiadasz narzędzie już nie produkowane możemy je wymienić na model podobny lub bardziej funkcjonalny.

Leatherman Tool Group Inc. nie jest odpowiedzialne za szkody wtórne lub incydentalne uszkodzenia. Pewne uregulowania prawne nie dopuszczają wyłączeń i ograniczeń szkód wtórnych lub incydentalnych więc powyższy wyjątek może nie stosować się do Ciebie. Ta gwarancja daje Ci pewne prawa, które mogą się jednak różnić w zależności od uregulowań prawnych w Twoim kraju.