

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

PISTOLET NA KULE GUMOWE I PIEPRZOWE BYRNA HD



byrna®



broń.pl

OBRONA | STRZELECTWO | SURVIVAL

Zgodnie z aktualną Ustawą o Broni i Amunicji, BEZ ZEZWOLENIA można posiadać urządzenia pneumatyczne o energii pocisku do 17 Jouli.
W związku z powyższym na posiadanie i używanie pistoletu na kule gumowe i pieprzowe BYRNA HD nie jest wymagane żadne pozwolenie i rejestracja, gdyż energia pocisku wystrzelonego z pistoletu BYRNA HD wynosi ok. 15 - 16 Jouli.

**Jako wyłączny importer i dystrybutor produktów BYRNA
dziękujemy Państwu za zakup produktu BYRNA HD.
Życzymy bezpiecznego i bezproblemowego użytkowania.
BRON.pl**

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Pistolet na kule pieprzowe / gumowe Byrna HD nie jest zabawką i nigdy nie należy go zostawiać w pozycji niezabezpieczonej.

- **UWAGA!** Nigdy nie celuj ani nie strzelaj w głowę, twarz, oczy, uszy, gardło ani kręgosłup. Uderzenie w te miejsca może skutkować poważnymi urazami lub nawet śmiercią.
- Wszystkie osoby przebywające w okolicy powinny zawsze nosić okulary ochronne. Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby pociski nie były wystrzeliwane poza obszarem do tego przygotowanym i aby nie zagrażać żadnym znajdującym się w pobliżu osobom, zwierzętom lub własności prywatnej.
- Nigdy nie zostawiaj naboju CO2 ani pistoletu Byrna HD z zamontowanym nabojem CO2 w temperaturach powyżej 50 stopni Celsjusza
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać swojego pistoletu Byrna HD. W przypadku ewentualnej usterki skontaktuj się bezpośrednio z działem serwisu dystrybutora marki Byrna. Należy unikać kontaktu skóry z uciekającym gazem podczas użytkowania sprzętu, ładowania lub wyjmowania kapsuły. Należy używać jedynie rekomendowanych pocisków, aby uniknąć problemów w kwestiach gwarancyjnych.
- Urządzenie powinno się przechowywać w zabezpieczonym, wolnym od wilgoci miejscu, w temperaturze powyżej 0°C, ale nie przekraczającej 50°C
- Nigdy nie zagłądaj w lufę. Przypadkowy wystrzał w takiej sytuacji może skutkować poważnym urazem.
- Nigdy nie trzymaj palca na spuście, jeżeli nie zamierzasz oddawać strzału.
- Należy pamiętać, aby zawsze wyjąć kapsułę CO2 oraz pociski przed ewentualnym sprawdzaniem i konserwacją urządzenia.
- Prosimy zachować szczególną ostrożność przy używaniu sprzętu na dystansie powyżej 20 metrów, gdyż celność powyżej tego dystansu maleje.

**NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PISTOLETU BYRNA HD, POCISKÓW
DO SAMOOBRONY ORAZ KAPSUŁ CO2.**

ODKRYJ SWÓJ PISTOLET BYRNA HD

ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z OPISEM I CECHAMI PRODUKTU.



BEZPIECZNIK

Urządzenie jest
zabezpieczone, gdy dźwignia
bezpiecznika skierowana jest
ku górze (wskazuje SAFE)



Urządzenie jest odbezpieczone,
gdy dźwignia bezpiecznika
skierowana jest w dół
(wskazuje FIRE)



ŁADOWANIE KAPSUŁY CO2

UWAGA! W sytuacji gdy ciśnienie w kapsule CO2 spadnie poniżej pewnego poziomu to pistolet BYRNA przestanie strzelać. Należy zawsze pamiętać o wyjmowaniu kapsuły CO2 po zakończeniu strzelania lub gdy w kapsule zabraknie już gazu. W przypadku wzrostu temperatury ciśnienie może się nieznacznie zwiększyć umożliwiając ponowne oddawanie strzałów.

UWAGA! Należy używać jedynie rekomendowanych kapsuł CO2 do tego urządzenia, aby uniknąć problemów w kwestiach gwarancyjnych.

Ładowanie kapsuły:

1. Wykręć powoli nakrętkę CO2 przy użyciu specjalnego klucza (klucz jest wbudowany w podstawę magazynka)
2. Umieść nową, nieużywaną kapsułę CO2 do komory na kapsuły w urządzeniu.
3. Załóż z powrotem nakrętkę , **wkręcaj z wyczuciem prowadząc po gwincie** i dokręć ją używając klucza z podstawy magazynka. Nakrętka powinna pasować idealnie do urządzenia – nie wolno zbyt mocno dokręcać nakrętki lub wkręcać na siłę, krzywo - niezgodnie z gwintem.

KAPSUŁA PRZEBIJANA JEST DOPIERO PRZY PIERWSZYM NACIŚNIĘCIU SPUSTU. NIGDY NIE ZOSTAWIAJ URZĄDZENIA Z PRZEBITĄ KAPSUŁĄ CO2.

Przechowywanie kapsuły z przebitą membraną dłużej niż dobę może przyczynić się do szybszego zużycia uszczelki i awarii sprzętu. W urządzeniu należy przechowywać jedynie nieprzebite kapsuły.



WYJMOWANIE KAPSUŁY CO2

UWAGA! Przed przystąpieniem do założenia lub wyjęcia kapsuły CO2 upewnij się, że urządzenie jest zabezpieczone (tryb SAFE), magazynek jest wyjęty, a żadnych kul nie ma załadowanych w komorze pistoletu.

UWAGA! Przed wyjęciem kapsuły CO2 skieruj urządzenie lufą w bezpiecznym kierunku i powoli odkręć nakrętkę używając klucza wbudowanego w podstawę magazynku.

Bardzo powoli odkręć nakrętkę CO2 za pomocą klucza wbudowanego w podstawę magazynku. ZWRÓĆ UWAGĘ: Jeśli resztki CO2 nadal są w urządzeniu to uleczą one z komory podczas odkręcania nakrętki, będzie wtedy słyszalny charakterystyczny dźwięk ulatniającego się gazu. Może być nieco ciężiej odkręcić nakrętkę, gdy w kapsule jest jeszcze dużo gazu CO2. Wówczas **należy tylko lekko odkręcić nakrętkę i zaczekać**, aż resztkę gazu się ulotni.

RADZIMY WYSTRZELAĆ RESZTKI Z KAPSUŁY CO2 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ODKRĘCANIA NAKRĘTKI.



KULE DO SAMOOBRONY

Pociski do samoobrony Byrna BLACK zawierają następujące składniki: kapsaicyna w postaci oleożywicy (OC), noniwamid- kapsaicyna II syntetyczna/ PAVA), 2 Chlorobenzylidenomalononitryl (CS / gaz łzawiący). Środki te powodują silne podrażnienia skóry, oczu i dróg oddechowych.

UWAGA!

Pociski Byrna zawierają sproszkowane środki chemiczne unoszące się w powietrzu po trafieniu w cel. Warunki pogodowe mogą wpłynąć na wydajność użytych środków chemicznych.

UWAGA!

- Szkodliwe w przypadku wdychania
- Powoduje podrażnienie oczu
- Może powodować reakcję alergiczną skóry
- Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Przed użyciem bezwzględnie należy zapoznać się z instrukcją. Nie należy używać jeśli nie zaznajomiono się i nie zastosowano wszystkich niezbędnych środków ostrożności. Unikać wdychania pyłu. Dokładnie umyć po użyciu. Tylko do użytku na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zabrania się wyrzucania zanieczyszczonej środkami chemicznymi odzieży.

Postępowanie po przypadkowym użyciu:

W PRZYPADKU **mocnych duszności**: wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić swobodę w oddychaniu.

W PRZYPADKU **pieczenia oczu i twarzy**: Ostrożnie płukaj oczy i twarz mlekiem lub dużą ilością wody przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli były założone i kontynuować płukanie. Do neutralizacji działania gazu pieprzowego można także użyć specjalnych chusteczek.

W PRZYPADKU **wystąpienia innych objawów**: Należy bezzwłocznie skontaktować się z najbliższą placówką medyczną w celu uzyskania porady / pomocy lekarskiej.



KULE PIEPRZOWE BYRNA BLACK

Kule pieprzowe Byrna Black zawierają jeden lub więcej składników takich jak kapsaicyna, noniwamid, CS.



KULE TRENINGOWE INERT POWDER

Kule treningowe Inert Powder nie zawierają żadnych substancji aktywnych.



KULE POLIMEROWO KINETYCZNE BYRNA SOLID

Kule treningowe Inert Powder nie zawierają żadnych substancji aktywnych.

ŁADOWANIE / ROZŁADOWYWANIE MAGAZYNKA

ŁADOWANIE MAGAZYNKA:

Trzymaj magazynek z prowadnicą kulek skierowaną od siebie. Kule należy wkładać w otwartą część górną magazynka, wystarczy tu niewielki nacisk, aby wepchnąć kule za uchwyt prowadnicy. Należy powtarzać pierwszy krok, aż żądana liczba kul zostanie już wprowadzona, mając jednak na uwadze maksymalną możliwą pojemność podaną dla danego magazynka.

ROZŁADOWYWANIE MAGAZYNKA:

Aby wyjąć kule z magazynka należy trzymając dłoń nad górnym częścią magazynka delikatnie pociągnąć w dół uchwyt prowadnicy kul.

UWAGA! Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu kul, gdyż są one pod naciskiem sprężyny i mogą wyskoczyć z siłą wystarczającą do pęknięcia ich osłonki.



WYKORZYSTANIE PODSTAWY MAGAZYNKA DO OZNACZENIA ZAWARTOŚCI:

Twój pistolet na kule pieprzowe i gumowe BYRNA HD zawiera dodatkową podstawę magazynka z dwoma wskaźnikami w kolorze pomarańczowym. Można użyć tej podstawy do wskazania, które magazynki są wyposażone w kule przeznaczone do samoobrony. Używając natomiast standardowej podstawy magazynka z czarnymi elementami można wskazać magazynki załadowane w kule treningowe.



**MAGAZYNEK Z ZAŁADOWANYMI
KULAMI DO SAMOOBRONY**



**MAGAZYNEK Z ZAŁADOWANYMI
KULAMI TRENINGOWYMI**

WYMIANA WSKAŹNIKÓW W MAGAZYNKU

KROK 1 Po pierwsze pamiętaj założyć okulary ochronne, następnie upewnij się, że w magazynku nie ma załadowanych żadnych kul.

KROK 2 Dopasuj płytkę ze wskaźnikiem do zaczepów.

KROK 3 Włóż wskaźnik w zaczepy.

KROK 4 Ostrożnie i powoli zsuń podstawę magazynka zgodnie z ilustracją, upewnij się, że nacisk sprężyny na montowany wskaźnik jest wyczuwalny.

KROK 5 Załóż wybrany kolor wskaźnika w magazynku.



KROK 2



KROK 3



KROK 4



KROK 5

PODŁĄCZENIE MAGAZYNKA

1. Upewnij się, że komora na kulę jest pusta sprawdzając wskaźnik załadowania w górnej części pistoletu
2. Dopasuj magazynek do rękojeści i upewnij się, że klucz imbusowy z podstawy magazynka jest skierowany do tyłu.
3. Wprowadź energicznie magazynek do rękojeści pistoletu dopychając go w górę, aż usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie” oznaczające zblokowanie magazynka we właściwej pozycji.

2.



3.



MAGAZYNEK PODŁĄCZONY

WYJMOWANIE MAGAZYNKA

1. Umieść dłoń pod rękojeścią pistoletu tak, aby chwycić wyjmowany z urządzenia magazynek.
2. Wciśnij przycisk zwalnicza magazynka.
3. Jeśli w pistolecie jest załadowana kula w komorze - wciśnij wskaźnik załadowania zamka na górze pistoletu, by opróżnić komorę na kule.



WSKAŹNIK ZAŁADOWANIA ZAMKA

Pistolet BYRNA HD jest wyposażony w specjalny wskaźnik załadowania, który umożliwia użytkownikowi w prosty sposób sprawdzenie, czy jakaś kula znajduje się w zamku pistoletu. Poniższa ilustracja pokazuje jak sprawdzić stan zamka i jak pozbyć się załadowanej tam kuli.



JAK WYJĄĆ ZAŁADOWANĄ KULĘ:

1. Zabezpiecz pistolet BYRNA HD (SAFE)
2. Wyjmij magazynek.
3. Podstaw rękę pod chwyt pistoletu, aby złapać zwolnioną kulę.
4. Wciśnij przycisk wskaźnika, aby zwolnić kulę.

PRZEBIJANIE KAPSUŁY CO2

W pistolecie **BYRNA HD** kapsułę CO2 można przebić na dwa sposoby:

1. Przed strzałem w celu pełnej gotowości (BEZ ODDAWANIA STRZAŁU)
2. Podczas pierwszego strzału (NATYCHMIASTOWY STRZAŁ) - **ZAŁECANY**

Opcja 1 - PRZEBICIE KAPSUŁY CO2 (BEZ ODDAWANIA STRZAŁU)

Ustaw bezpiecznik w pozycji SAFE – zabezpieczony.

Zdecydowanym ruchem wciśnij spust do końca, gdy pistolet znajduje się w pozycji zabezpieczonej (SAFE).

Kapsuła CO2 zostanie przebita bez oddawania strzału.



**Opcja 2 - PRZEBICIE KAPSUŁY CO2 Podczas pierwszego strzału
(NATYCHMIASTOWY STRZAŁ) - ZALECANY**

Ustaw bezpiecznik w pozycję FIRE. Zdecydowanym ruchem wciśnij spust do końca, gdy pistolet znajduje się w pozycji odbezpieczonej (FIRE) i jest skierowany na cel, w który chcesz trafić. Dojdzie wtedy do jednoczesnego przebicia kapsuły CO2 i wystrzelenia kuli.



UWAGA! Do pistoletu BYRNA HD należy stosować jedynie rekomendowane kapsuły CO2.

UWAGA! W sytuacji gdy ciśnienie w kapsule CO2 spadnie poniżej pewnego poziomu to pistolet BYRNA HD przestanie strzelać. Należy zawsze pamiętać o wyjmowaniu kapsuły CO2 po zakończeniu strzelania lub gdy w kapsule brakuje już gazu. W przypadku wzrostu temperatury ciśnienie może się nieznacznie zwiększyć umożliwiając ponowne oddawanie strzałów.

UWAGA! Przed zakładaniem lub wyjmowaniem kapsuły CO2 należy się upewnić, że pistolet jest zabezpieczony (SAFE), magazynek jest wyjęty, a w zamku nie znajduje się żadna kula.

UWAGA! Przed wyjmowaniem kapsuły CO2 z pistoletu należy skierować jego lufę w bezpiecznym kierunku i wtedy przystąpić do odkręcania zakrętki od komory kapsuł CO2.

PODSUMOWANIE DZIAŁANIA PRZEBIJANIE KAPSUŁY CO2 BEZ ODDAWANIA STRZAŁU

PRZEBIJANIE KAPSUŁY CO2 BEZ ODDAWANIA STRZAŁU

Przed przystąpieniem do korzystania z pistoletu BYRNA HD należy zaznajomić się z niniejszą instrukcją oraz ostrzeżeniami w niej zawartymi.

PODSUMOWANIE

1. Zabezpiecz urządzenie (tryb SAFE).
2. Zamontuj kapsułę CO2.
3. Załaduj magazynek w wybrany rodzaj i ilość kul.
4. Włóż magazynek do pistoletu.
5. Przebij kapsułę CO2 pociągając do końca za spust.

GDY JESTEŚ GOTÓW NA ODDANIE STRZAŁU:

6. Wyceluj w zamierzonym kierunku.
7. Mierząc z pistoletu w wybranym kierunku odbezpiecz go (tryb FIRE).
8. Naciśnij spust, aby oddać strzał.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



PODSUMOWANIE DZIAŁANIA PRZEBIJANIE KAPSUŁY CO2 Z JEDNOCZESNYM, NATYCHMIASTOWYM STRZAŁEM

PRZEBIJANIE KAPSUŁY CO2 (NATYCHMIASTOWY STRZAŁ)

Przed przystąpieniem do korzystania z pistoletu BYRNA HD należy zaznajomić się z niniejszą instrukcją oraz ostrzeżeniami w niej zawartymi.

PODSUMOWANIE

1. Zabezpiecz urządzenie (tryb SAFE).
2. Zamontuj kapsułę CO2.
3. Załaduj magazynek w wybrany rodzaj i ilość kul.
4. Włóż magazynek do pistoletu.
5. Wyceluj w zamierzonym kierunku.
6. Mierząc z pistoletu w wybranym kierunku odbezpiecz go (tryb FIRE).
7. Naciśnij spust, aby jednocześnie przebić kapsułę CO2 oddać strzał.



3.



4.



5.



6.



7.



KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: **PISTOLET NA KULE GUMOWE I PIEPRZOWE
BYRNA HD**

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

IMPORTER i WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



BRON.PL Sp. z o. o.
ul. Drogowców 33/35
42-202 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl

BRON.PL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-696), ul. Jana Pankiewicza 3,
NIP: 7010808641, REGON: 369621271